

Réf.: DP-M8100

92,07 € HT (110,12 € TTC)

**DESCRIPTIF :****MASQUE RESPIRATOIRE COMPLET URANUS M8100**

Masque respiratoire panoramique composé de :

- un masque extérieur moulé
 - un oculaire panoramique à grande visibilité moulé
 - un groupe réunissant en un seul corps de matériel plastique antisolvant et antichoc le raccord pour la cartouche ou l'ARI (Appareil Respiratoire Isolant), la soupape inspiratoire, deux soupapes expiratoires et la capsule phonique.
 - demi-masque interne réducteur d'espace mort moulé en caoutchouc et pourvu de 2 soupapes pour la circulation de l'air, qui empêchent la formation de buée sur l'oculaire
 - jeu de brides de soutien à 5 bras, moulé en caoutchouc et doté de boucles pouvant être rapidement bouclées.
 - ruban pour suspendre le masque au cou pendant l'arrêt du travail
- La pièce faciale livrée dans une seule taille s'adapte sans pressions gênantes à toutes les formes de visage en assurant une étanchéité parfaite.

Matériaux : Coque : caoutchouc

Oculaire : polycarbonate

Lanières avec boucles de réglage

Avantages : Grande visibilité. Confort de port. Economique.

Points Forts : Grand oculaire. Sangles de réglage.

Exemples d'utilisation : Chimie. Pétrochimie. Industrie pharmaceutique. Métallurgie. Santé (laboratoire, hopitaux). Bâtiment Nucléaire. Agrochimie. Industrie du papier

NORMES :

CE, EN 136

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

reglable

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-M8200

102,30 € HT (122,35 € TTC)

**DESCRIPTIF :****MASQUE RESPIRATOIRE COMPLET MERCURE M8200**

Masque complet panoramique en caoutchouc à champ de vision extralarge. Demi-masque intérieur pour réduction de l'espace mort avec 2 valves de circulation d'air pour éviter la buée, soupape de non retour. Harnais avec 5 brides de réglage à système de fixation rapide. Bandoulière de port du masque au repos. Compatible avec une cartouche de type EN148-1 ou avec le système DUPLA et 2 galettes. Classe 2. (M5000)

Matériaux : Caoutchouc

Avantages : Grande visibilité. Confort de port.

Points Forts : Champ de vision extra-large. Multi-usage.

Exemples d'utilisation : Chimie. Pétrochimie. Industrie pharmaceutique. Métallurgie. Santé (laboratoire, hopitaux). Bâtiment Nucléaire. Agrochimie. Industrie du papier.

NORMES :

CE, EN 136

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 bleu roy
TAILLES :

reglable

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: MDX-9002

104,12 € HT (124,53 € TTC)

**DESCRIPTIF :****MASQUE RESPIRATOIRE COMPLET TRÈS LÉGER**

Poids hyper léger seulement 360g, suppression du cerclage de l'oculaire.

Répond aux exigences de la classe 2.

Enfilage aisé grâce à son harnais à large ouverture. Retrait pratique, desserrage d'un seul doigt.

Nettoyage et entretien faciles :

Grande accessibilité des pièces, Design et surfaces épurés.

Système de raccord EasyLock.

Oculaire panoramique en polycarbonate traité anti-rayures et hydrophobe pour un essuyage très facile.

Grand vision périphérique pour une perception des mouvements latéraux.

NORMES :

CE, EN 136

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 bleu gris

TAILLES :

M

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours